Capsule 4 : Bases de la ventilation mécanique invasive

SIZ

Arnaud Bruyneel, RN, CCR, MSc, PhDc (ULB)
Président SIZ Nursing
Infirmier – soins intensifs, CHU Tivoli
MA – HEP Condorcet, Mons

Barbara Schmit, RN, CCR, MSc
Administratrice SIZ Nursing
Coordinatrice Spécialisation Siamu
MA - MFP – HE Vinci, Bruxelles

Principes

- But : suppléer à ventilation (PaCO_2) et l'oxygénation (SaO_2)
- Nombreuses indications : protection des voies aériennes, anesthésie, défaillance cardiaque, hypoxémie réfractaire, acidose respiratoire, ...

Figure 1. Différents types de masques industriels utilisés lors de la ventilation à domicile

A. Masque narinaire; **B.** Masque nasal; **C.** Masque bucco-narinaire; **D.** Masque facial; **E.** Embout buccal; **F.** Masque facial avec harnais.

Les consignes ventilatoires

Modes ventilatoires

Volumétrique (Débit)

(Débit)

Contrôlé

Partielle

VC

VAC

VACI

Barométrique (Pression)

(Pression)

Contrôlé

Partielle

PCV

PAC

AI

Modes combinés

Pression contrôlée, volume garanti

Différents modes respiratoires

	VC - VAC	PC - PAC
Débit inspiratoire	Invariable - Carré	Variable - Décélérant
Volume courant	Constant	Variable
Pression de pic	Variable	Constante
<i>Alarmes à surveiller</i>	<i>Pressions</i>	<i>Volume</i>

Différents modes respiratoires

Différents modes respiratoires

Différents modes respiratoires

Variation de Volume

Bases de physiologie respiratoire

$300 \cdot 10^6$ alvéoles

Débit

Pause
télé-expiratoire

Pause
télé-inspiratoire

$$P_{pic} = P_{fin\ expiration} + P_{résistive} + P_{élastique}$$

$P_{résistive}$

PEP totale

$P_{élastique}$

Débit x Résistance

Volume / Compliance

$P_{fin\ expiration}$

$P_{voies\ aériennes}$

Réglages VAC

- Volume courant
- Fréquence respiratoire
- Rapport I/E
- PEEP = Positive End Expiratory Pressure
- FiO₂ = Fraction inspirée en oxygène

Nursing

Volume courant et poids théorique

Le poids idéal théorique est calculé à partir de la taille et du sexe du patient selon la formule, $P = X + 0,91$ (taille en cm - 152,4), $X = 50$ pour les hommes et $X = 45,5$ pour les femmes.

VM « cible » = 100 ml/min/kg pci

Vt max = de 6 à 8 ml /kg pci

VM cible = +/- 7 l/min

Taille (cm)	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
VT (ml) homme	281	287	292	298	303	309	314	320	325	331	336	341	347	352	358	363	369	374	380	385	391
VT (ml) femme	254	260	265	271	276	282	287	293	298	304	309	314	320	325	331	336	342	347	353	358	364

Taille (cm)	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
VT (ml) homme	396	402	407	412	418	423	429	434	440	445	451	456	462	467	473	478	483	489	494	500
VT (ml) femme	369	375	380	385	391	396	402	407	413	418	424	429	435	440	446	451	456	462	467	473

Taille (cm)	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
VT (ml) homme	505	511	516	522	527	533	538	544	549	554	560	565	571	576	582	587	593	598	604	609
VT (ml) femme	478	484	489	495	500	506	511	517	522	527	533	538	544	549	555	560	566	571	577	582

Fréquence respiratoire

$$V_M = V_t \cdot FR$$

Ventilation minute

Volume courant

Fréquence respiratoire

$$V_t = V_D + V_A$$

Espace mort

Volume alvéolaire

Ne participe pas aux échanges gazeux

Le rapport I/E

Fig. 4 En VAC, effet d'une augmentation du débit inspiratoire sur le rapport I/E

Positive End Expiratory Pressure

A : Surdistension

C : Collapsus- réouverture

PEEP optimale?

Très complexe !!!

- Plusieurs techniques :
- Stress index
- Driving pressure = pression motrice
- PEEP et oxygénation
- Echographie
- Electric impedance tomography
- Scanner
- ...

FiO2

	SDRA léger	SDRA modéré	SDRA sévère
PaO ₂ /FiO ₂	200 < PaO ₂ /FiO ₂ < 300	100 < PaO ₂ /FiO ₂ < 200	PaO ₂ /FiO ₂ < 100
Valeur de la PEEP	≥ 5 mmHg	≥ 5 mmHg	≥ 5 mmHg

Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline

BMJ 2018 ; 363 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.k4169> (Published 24 October 2018)

Cite this as: BMJ 2018;363:k4169

Réglages en VAC

- Volume courant : 6 à 8 ml/kg de poids théorique
- Fréquence respiratoire : de 10 à 35 (?) par min
- Rapport I/E : de 1/1 à ¼ (?)
- PEEP : de 5 à 15 cmH₂O
- FiO₂ : 21 à 100%

Alarmes

Pression Plateau: Max **30** cm H₂O

Driving Pressure: Max **14** cm H₂O

Figure 1 : Pression motrice

MAPAR 2017

Alarmes

Pressions basses

Pressions hautes

Au niveau du ventilateur	Pressions basses	Pressions hautes
	<p>Mauvais réglages des alarmes: alarme de pression maximale réglée trop bas.</p> <p>Mauvais réglages des paramètres:</p> <ul style="list-style-type: none">• ventilation / minute insuffisante• intense ventilation spontanée du patient (abaissant les pressions dans le circuit). <p>Fuites sur le circuit:</p> <ul style="list-style-type: none">• déconnexion partielle ou complète (désadaptation entre sonde et circuit, respirateur débranché) <p>Défaut d'étanchéité du ballonnet: ballonnet insuffisamment gonflé ou percé.</p> <p>Panne du respirateur.</p>	<p>Augmentation des résistances dans les tuyaux.</p> <p>Obstruction du tube trachéal: sécrétions insuffisamment aspirées, bouchon muqueux, sang.</p> <p>Obstruction au niveau du circuit respiratoire:</p> <ul style="list-style-type: none">• humidificateur, valves défectueuses• tuyau coudé, couture de la sonde d'intubation• morsure de sonde• noyade du circuit expiratoire• dérèglement du capteur de spiromètre• intubation sélective• hyperinflation du ballonnet• sonde d'intubation armée mordue: empreinte permanente due à la pression du maxillaire du patient. <p>Mode de ventilation inadapté au patient: modification du réglage du ventilateur (débit, V_t, I / E, temps de plateau ajouté)</p>

Alarmes

Monitorages des pressions des voies aériennes.

Situations cliniques.

Augmentation de la P_{insp} crête.
Augmentation de la pression plateau.
Diminution de la compliance.
Absence de modifications des pressions résistives.

Atélectasie.

Augmentation des P_{insp} crête.
Augmentation de la pression de plateau en cas d'auto PEEP.

Brochospasme.

Augmentation des P_{insp} crête.
Pression de plateau normale.

Sécrétions bronchiques.

Augmentation de la P_{insp} crête.
Augmentation de la pression plateau.
Diminution de la compliance.

Pneumothorax.
Intubation bronchique sélective.
OAP
Epanchement pleural.

Pression assistée contrôlée

Pression assistée contrôlée

- Identique à la VAC sauf qu'on règle un niveau de pression positive à la place du volume courant !
- PC : 5 à 30 cmH₂O pour éviter les 30 cmH₂O de pression maximum
- Alarmes sur le volume courant !!

Résumé des alarmes

- Pression crête : selon le patient et c'est la pression plateau qui est important !
- Volume courant : Selon le poids théorique
- Volume minute expi : à adapter selon la fréquence et le volume courant. Essentielle pour les fuites ou déconnexion du circuit
- Fréquence respiratoire : à adapter selon le patient
- Temps d'apnée si le patient est en AI !! En sec
- Autres : fiO_2 , peep,

Différents modes respiratoires

Ventilator Settings

? ▲ ✕

SIMV IPPV BIPAP **CPAP/ASB** APRV more

50
 O₂

Apnoea-vent. Off

2.00
 Ramp

8
 PEEP

11
 Δ P_{ASB}

Basic settings
Add. settings
SmartCare

Aide inspiratoire

WOB

Tachypnée
Inconfort
Hypercapnie

↗ Hyperinflation
↗ PEPI
Inconfort
Hypocapnie
Fuites importantes

AI optimale

AI insuffisante

AI excessive

Niveau d'aide inspiratoire

Ni

Aide inspiratoire

Réglage du niveau AI

STZ

Nursing

- **En fonction de la fréquence respiratoire (seuil 18) sauf si inexplicée (neuro)**
- En fonction de la gazométrie (PaCO₂) ou capnographie
- En fonction du volume courant cible (6 à 8 ml/kg/Pi)
- La clinique, l'effort du patient !!
- Fuites au niveau du masque, confort du patient, cyclage retardé...

Réglage du niveau de PEEP

- En fonction de la SpO_2 , PaO_2 , l'état hémodynamique...
 - En fonction des signes cliniques (*W musculaire, apnées, trigger inspiratoire...*)
 - ***En fonction de la PEP intrinsèque chez le BPCO***
 - Fuites au niveau du masque, confort du patient...
-

En résumé ! - Aide inspiratoire

Eviter les traumatismes liés à la ventilation (Ventilator-Induced Lung Injury (VILI))

Traumatismes	Etiologies	Prévention
Volotrauma	Surdistension	Vt = 6-8 ml/kg (poids théorique)
Atélectrauma	Manœuvre de recrutement et atelectasie	PEEP optimale
Barotrauma	Pression excessive	Pression plateau < 30 cmH2O
Hyperoxémie	FiO2	SaO2: 88-92% dans l'ARDS
Biotrauma	Médiateurs inflammatoires et distensions alvéoles	Vt = 6-8 ml/kg, poids théorique !

Humidification

Espace mort (ml) = 15 + 20 + 75 = 110 ml

Espace mort (ml) = 95 + 15 + 20 + 75 = 205 ml

Espace mort (ml) = 50 + 150 = 200 ml

Espace mort (ml) = 95 + 30 + 150 = 295 ml